

Caparol Kulörchips		NCS Definition		Kulören finns i färgkartan Målade Rum
Art.nr	Benämning	Exact NCS	Nearest NCS Standard	
987496	KULÖRCHIPS ASTER	2926-Y47R	NCS S 3030-Y50R	Målade Rum
987495	KULÖRCHIPS AX	2218-Y31R	NCS S 2020-Y30R	Målade Rum
987444	KULÖRCHIPS BALDERSBRÅ	5214-B02G	NCS S 5010-B10G	Målade Rum
987528	KULÖRCHIPS BALSAMIN	4143-R05B	NCS S 4040-R10B	Målade Rum
987492	KULÖRCHIPS BEHAGLIG	1213-Y26R	NCS S 1010-Y30R	
987501	KULÖRCHIPS BINGO	2664-Y69R	NCS S 2070-Y70R	
987350	KULÖRCHIPS BLEKA	1202-Y70R	NCS S 1002-Y80R	
987458	KULÖRCHIPS BLÅBÄRSRIS	6522-B91G	NCS S 6020-B90G	Målade Rum
987446	KULÖRCHIPS BLÅGULL	7812-B04G	NCS S 8010-B10G	Målade Rum
987430	KULÖRCHIPS BLÅVINGE	5416-R95B	NCS S 5020-B	Målade Rum
987365	KULÖRCHIPS BOLSTER	1401-Y35R	NCS S 1500-N	Målade Rum
987437	KULÖRCHIPS BRIS	1807-B40G	NCS S 2005-B50G	Målade Rum
987518	KULÖRCHIPS BRUDSPORRE	0606-R16B	NCS S 0505-R20B	Målade Rum
987511	KULÖRCHIPS BRUKA	3039-Y72R	NCS S 3040-Y70R	
987412	KULÖRCHIPS BRUS	2817-R87B	NCS S 3020-R90B	
987449	KULÖRCHIPS BRÄKEN	2105-G45Y	NCS S 2005-G50Y	
987435	KULÖRCHIPS DAGG	0704-B92G	NCS S 0502-G	Målade Rum
987439	KULÖRCHIPS DALGÅNG	2805-B37G	NCS S 3005-B50G	Målade Rum
987378	KULÖRCHIPS DIMMA	1800-N	NCS S 1500-N	Målade Rum
987433	KULÖRCHIPS DIMSTRÅK	1302-G30Y	NCS S 1502-G50Y	Målade Rum
987432	KULÖRCHIPS DOCKYARD	6626-R95B	NCS S 6030-R90B	
987354	KULÖRCHIPS DREJA	2003-Y40R	NCS S 2002-Y50R	Målade Rum
987490	KULÖRCHIPS DRÖM	0505-Y36R	NCS S 0505-Y30R	Målade Rum
987366	KULÖRCHIPS DUN	1900-N	NCS S 2000-N	Målade Rum
987291	KULÖRCHIPS DYN	1707-Y62R	NCS S 1505-Y60R	Målade Rum
987416	KULÖRCHIPS DYNING	6210-R90B	NCS S 6010-R90B	Målade Rum
987372	KULÖRCHIPS EMINENS	3601-Y12R	NCS S 3500-N	Målade Rum
987392	KULÖRCHIPS EVELYNN	1805-R09B	NCS S 2005-R10B	
987423	KULÖRCHIPS EVIG	2409-R91B	NCS S 2010-R90B	Målade Rum
987358	KULÖRCHIPS FAMN	3509-Y29R	NCS S 3010-Y30R	
987494	KULÖRCHIPS FIBBLA	2221-Y22R	NCS S 2020-Y20R	Målade Rum
987497	KULÖRCHIPS FIKA	3124-Y35R	NCS S 3020-Y30R	Målade Rum
987410	KULÖRCHIPS FJÄLL	2304-R83B	NCS S 2502-B	Målade Rum
987417	KULÖRCHIPS FJÄLLTUR	6716-R99B	NCS S 6020-B	
987500	KULÖRCHIPS FJÄRRAN	4307-G30Y	NCS S 4010-G30Y	Målade Rum
987504	KULÖRCHIPS FLIPFLOP	1307-Y91R	NCS S 1010-Y90R	Målade Rum
987399	KULÖRCHIPS FLOCKA	5415-R06B	NCS S 5020-R10B	Målade Rum
987285	KULÖRCHIPS FLÄDER	0602-Y26R	NCS S 0502-Y20R	Målade Rum
987406	KULÖRCHIPS FORSA	1306-R84B	NCS S 1505-R80B	Målade Rum
987355	KULÖRCHIPS FRI	2405-Y36R	NCS S 2005-Y40R	
987379	KULÖRCHIPS FRID	2201-Y72R	NCS S 2002-Y80R	Målade Rum
987485	KULÖRCHIPS FRÖJD	2736-Y17R	NCS S 3030-Y20R	Målade Rum
987390	KULÖRCHIPS FÄRDAS	7603-R95B	NCS S 7502-B	
987523	KULÖRCHIPS GLÄDJE	2247-R07B	NCS S 2050-R10B	
987436	KULÖRCHIPS GLÄNTA	1505-G18Y	NCS S 1505-G20Y	Målade Rum
987513	KULÖRCHIPS GLÖD	1182-Y87R	NCS S 1080-Y90R	
987386	KULÖRCHIPS GRAFFITI	5500-N	NCS S 5000-N	Målade Rum
987367	KULÖRCHIPS GRYNING	1801-Y27R	NCS S 1500-N	Målade Rum
987447	KULÖRCHIPS HAGE	1305-G59Y	NCS S 1505-G50Y	
987454	KULÖRCHIPS HASSEL	2911-B94G	NCS S 3010-B90G	Målade Rum
987493	KULÖRCHIPS HAVRE	1711-Y33R	NCS S 1510-Y30R	Målade Rum
987488	KULÖRCHIPS HAVTORN	4149-Y37R	NCS S 4050-Y40R	Målade Rum
987344	KULÖRCHIPS HEMMA	2208-Y33R	NCS S 2010-Y30R	
987461	KULÖRCHIPS HIRS	1304-Y14R	NCS S 1005-Y10R	Målade Rum
987394	KULÖRCHIPS HORISONT	1913-R57B	NCS S 2010-R60B	
987486	KULÖRCHIPS HUMLA	3443-Y31R	NCS S 3040-Y30R	Målade Rum
987499	KULÖRCHIPS HYGGE	3523-Y47R	NCS S 3020-Y50R	Målade Rum

987438	KULÖRCHIPS HÄRLIG	2406-B84G	NCS S 2005-B80G	Målade Rum
987426	KULÖRCHIPS IVRIG	3034-R91B	NCS S 3030-R90B	
987481	KULÖRCHIPS KAKA	2219-Y08R	NCS S 2020-Y10R	
987521	KULÖRCHIPS KALVNAS	2310-Y88R	NCS S 2010-Y90R	Målade Rum
987288	KULÖRCHIPS KAOLIN	1403-Y48R	NCS S 1502-Y50R	Målade Rum
987506	KULÖRCHIPS KARUSELL	0812-Y84R	NCS S 1010-Y80R	
987502	KULÖRCHIPS KAVELDUN	5615-Y67R	NCS S 5020-Y70R	Målade Rum
987286	KULÖRCHIPS KLÖVER	0902-Y49R	NCS S 1002-Y50R	Målade Rum
987517	KULÖRCHIPS KNOPP	0903-R08B	NCS S 1002-R	Målade Rum
987360	KULÖRCHIPS KNOTT	4907-Y21R	NCS S 5005-Y20R	
987375	KULÖRCHIPS KRAFT	7203-Y21R	NCS S 7005-Y20R	
987509	KULÖRCHIPS KRAM	2520-Y79R	NCS S 2020-Y80R	
987455	KULÖRCHIPS KRUMSPÅNG	3418-G25Y	NCS S 3020-G20Y	
987346	KULÖRCHIPS KULLA	4409-Y45R	NCS S 4010-Y50R	Målade Rum
987468	KULÖRCHIPS KVANNE	4112-G89Y	NCS S 4010-G90Y	Målade Rum
987380	KULÖRCHIPS LAV	2302-R81B	NCS S 2002-B	Målade Rum
987425	KULÖRCHIPS LIN	2916-R93B	NCS S 3010-R90B	Målade Rum
987465	KULÖRCHIPS LIND	2406-G97Y	NCS S 2005-Y	
987397	KULÖRCHIPS LJUNG	5704-R17B	NCS S 5005-R20B	Målade Rum
987489	KULÖRCHIPS LIUS	0703-Y50R	NCS S 0603-Y40R	Målade Rum
987401	KULÖRCHIPS LUDEN	5807-R54B	NCS S 6005-R50B	Målade Rum
987357	KULÖRCHIPS LUGN	3507-Y11R	NCS S 3010-Y10R	
987464	KULÖRCHIPS LYSTER	2009-G88Y	NCS S 2010-G90Y	
987391	KULÖRCHIPS LÄ	1304-R44B	NCS S 1005-R50B	Målade Rum
987463	KULÖRCHIPS LÄNGTAN	2002-Y28R	NCS S 2002-Y20R	Målade Rum
987403	KULÖRCHIPS MALLIG	6824-R65B	NCS S 7020-R60B	
987408	KULÖRCHIPS MALVA	1709-R86B	NCS S 1510-R90B	Målade Rum
987407	KULÖRCHIPS MELODI	1707-R71B	NCS S 2005-R70B	
987389	KULÖRCHIPS MINNE	6900-N	NCS S 6500-N	
987505	KULÖRCHIPS MJUK	0909-Y61R	NCS S 1010-Y60R	Målade Rum
987398	KULÖRCHIPS MOGEN	5511-R15B	NCS S 5010-R10B	
987466	KULÖRCHIPS MOPED	2213-G71Y	NCS S 2010-G70Y	
987529	KULÖRCHIPS MORGAN	3853-Y98R	NCS S 4050-R	
987507	KULÖRCHIPS MORGON	1911-Y63R	NCS S 2010-Y60R	Målade Rum
987474	KULÖRCHIPS MYRTEN	7906-G72Y	NCS S 8005-G80Y	Målade Rum
987345	KULÖRCHIPS MYSA	3111-Y25R	NCS S 3010-Y30R	
987292	KULÖRCHIPS MÅRD	2305-Y24R	NCS S 2005-Y30R	
987400	KULÖRCHIPS NYFIKEN	5510-R56B	NCS S 5010-R50B	
987381	KULÖRCHIPS NÖJD	2600-N	NCS S 2500-N	
987440	KULÖRCHIPS OAS	3211-B03G	NCS S 3010-B	Målade Rum
987459	KULÖRCHIPS ODON	6218-B75G	NCS S 6020-B70G	Målade Rum
987347	KULÖRCHIPS OKNYTT	4417-Y40R	NCS S 4020-Y40R	Målade Rum
987524	KULÖRCHIPS PIXIE	1268-R11B	NCS S 1070-R10B	
987424	KULÖRCHIPS PLASK	2018-R94B	NCS S 2020-R90B	
987371	KULÖRCHIPS PLYM	4104-Y23R	NCS S 4005-Y20R	
987362	KULÖRCHIPS POEM	6708-Y13R	NCS S 7010-Y10R	
987413	KULÖRCHIPS PORLA	3311-R89B	NCS S 3010-R90B	Målade Rum
987348	KULÖRCHIPS PORTER	7509-Y59R	NCS S 7010-Y70R	
987527	KULÖRCHIPS PUNKA	1478-Y100R	NCS S 2070-R	
987516	KULÖRCHIPS PÅTÅR	5336-Y82R	NCS S 5040-Y80R	Målade Rum
987374	KULÖRCHIPS PÖL	5903-Y27R	NCS S 5502-Y20R	
987525	KULÖRCHIPS RABARB	2946-Y96R	NCS S 3040-R	Målade Rum
987409	KULÖRCHIPS RESA	1913-R85B	NCS S 2010-R90B	
987452	KULÖRCHIPS REVA	3304-G71Y	NCS S 3005-G50Y	Målade Rum
987361	KULÖRCHIPS RIPA	5405-Y52R	NCS S 5005-Y50R	Målade Rum
987519	KULÖRCHIPS RODNAD	1211-R06B	NCS S 1010-R10B	Målade Rum
987396	KULÖRCHIPS ROFYLLD	5105-R54B	NCS S 5005-R50B	Målade Rum
987472	KULÖRCHIPS ROVA	6320-G56Y	NCS S 6020-G50Y	
987475	KULÖRCHIPS SABAYONNE	1105-Y26R	NCS S 1005-Y20R	

987512	KULÖRCHIPS SAFT	1357-Y86R	NCS S 1060-Y90R	
987469	KULÖRCHIPS SALONG	3328-G44Y	NCS S 3030-G40Y	
987289	KULÖRCHIPS SAND	1703-Y48R	NCS S 1502-Y50R	Målade Rum
987508	KULÖRCHIPS SCHALETT	1316-R01B	NCS S 1515-R	
987483	KULÖRCHIPS SCHOTTIS	1545-Y08R	NCS S 1050-Y10R	
987431	KULÖRCHIPS SEMESTER	4843-R87B	NCS S 5040-R90B	
987520	KULÖRCHIPS SIMCA	1811-R05B	NCS S 1510-R	
987443	KULÖRCHIPS SJÖ	4126-R98B	NCS S 4020-B	Målade Rum
987352	KULÖRCHIPS SJÖSTEN	1503-Y65R	NCS S 1502-Y50R	Målade Rum
987422	KULÖRCHIPS SKARE	2008-R99B	NCS S 2005-B	
987353	KULÖRCHIPS SKIR	1704-Y75R	NCS S 1505-Y70R	Målade Rum
987383	KULÖRCHIPS SKOGSRÅ	3502-R93B	NCS S 3502-B	Målade Rum
987384	KULÖRCHIPS SKUGGA	3600-N	NCS S 3500-N	Målade Rum
987377	KULÖRCHIPS SKY	1402-G25Y	NCS S 1500-N	Målade Rum
987457	KULÖRCHIPS SKYFALL	5807-G20Y	NCS S 6005-G20Y	
987476	KULÖRCHIPS SKÖRD	0906-Y24R	NCS S 1005-Y20R	
987356	KULÖRCHIPS SLIPS	3005-Y57R	NCS S 3005-Y50R	
987434	KULÖRCHIPS SLÄDTUR	1304-B36G	NCS S 1005-B50G	
987402	KULÖRCHIPS SLÄNDA	7005-R57B	NCS S 7005-R50B	Målade Rum
987484	KULÖRCHIPS SNOA	2033-Y11R	NCS S 2030-Y10R	
987487	KULÖRCHIPS SNOOZA	4723-Y36R	NCS S 4020-Y40R	
987470	KULÖRCHIPS SNÄLL	4211-G74Y	NCS S 4010-G70Y	
987456	KULÖRCHIPS SOMMARMINNE	5331-G28Y	NCS S 5030-G30Y	
987462	KULÖRCHIPS SPRÖD	1506-G88Y	NCS S 1505-G90Y	
987376	KULÖRCHIPS STARSHIP	7601-Y16R	NCS S 7502-Y	
987414	KULÖRCHIPS STILLA	3411-R82B	NCS S 3010-R80B	Målade Rum
987404	KULÖRCHIPS STOLT	7510-R42B	NCS S 7010-R50B	
987368	KULÖRCHIPS STORSTAD	2301-Y45R	NCS S 2000-N	Målade Rum
987343	KULÖRCHIPS STRAND	2207-Y50R	NCS S 2005-Y50R	Målade Rum
987448	KULÖRCHIPS STRANDKANT	2102-G80Y	NCS S 2002-Y	Målade Rum
987349	KULÖRCHIPS STRATUS	0601-Y18R	NCS S 0601-Y	Målade Rum
987477	KULÖRCHIPS STRÅ	1404-Y30R	NCS S 1505-Y30R	Målade Rum
987479	KULÖRCHIPS STRÅLA	0826-G99Y	NCS S 0530-Y	
987382	KULÖRCHIPS STRÄV	2701-Y15R	NCS S 2502-Y20R	
987428	KULÖRCHIPS STRÖMMA	4109-B00G	NCS S 4010-B10G	Målade Rum
987473	KULÖRCHIPS STUBBE	6613-G76Y	NCS S 6010-G70Y	Målade Rum
987411	KULÖRCHIPS SUS	2603-R89B	NCS S 2502-B	Målade Rum
987420	KULÖRCHIPS SVAL	2603-B01G	NCS S 2502-B	Målade Rum
987387	KULÖRCHIPS SVALA	5403-R93B	NCS S 5502-B	Målade Rum
987415	KULÖRCHIPS SVALL	5229-R89B	NCS S 5030-R90B	
987385	KULÖRCHIPS SVINDEL	4201-Y29R	NCS S 4000-N	
987405	KULÖRCHIPS SVÄRMARE	1402-R95B	NCS S 1502-B	
987515	KULÖRCHIPS SÄLLSKAP	4449-Y87R	NCS S 4050-Y90R	
987491	KULÖRCHIPS SÄV	0908-Y33R	NCS S 0907-Y30R	Målade Rum
987503	KULÖRCHIPS SÖT	1108-Y96R	NCS S 1010-R	
987429	KULÖRCHIPS TISTEL	4211-R90B	NCS S 4010-R90B	Målade Rum
987418	KULÖRCHIPS TJÄRN	7109-R91B	NCS S 7010-R90B	Målade Rum
987395	KULÖRCHIPS TOKA	4108-R54B	NCS S 4010-R50B	
987442	KULÖRCHIPS TOPPTUR	3521-B14G	NCS S 3020-B10G	
987453	KULÖRCHIPS TRIVAS	3211-G45Y	NCS S 3010-G50Y	
987373	KULÖRCHIPS TROLL	5701-Y00R	NCS S 5502-Y	Målade Rum
987290	KULÖRCHIPS TRÖST	2605-Y38R	NCS S 2005-Y40R	
987364	KULÖRCHIPS TÖ	1301-Y45R	NCS S 1001-Y	Målade Rum
987530	KULÖRCHIPS TÖRNE	6129-Y96R	NCS S 6030-R	Målade Rum
987369	KULÖRCHIPS ULL	2702-Y52R	NCS S 2502-Y50R	Målade Rum
987526	KULÖRCHIPS UTFLYKT	4522-Y87R	NCS S 4020-Y90R	Målade Rum
987480	KULÖRCHIPS UTSIKT	1220-Y09R	NCS S 1020-Y10R	Målade Rum
987450	KULÖRCHIPS VAK	2502-G50Y	NCS S 2502-G50Y	Målade Rum
987370	KULÖRCHIPS VALP	3602-Y54R	NCS S 3502-Y50R	Målade Rum

987514	KULÖRCHIPS VALS	3060-Y82R	NCS S 3060-Y80R	
987482	KULÖRCHIPS VASS	2713-Y12R	NCS S 3010-Y10R	Målade Rum
987478	KULÖRCHIPS VIDE	1609-Y10R	NCS S 1510-Y10R	Målade Rum
987498	KULÖRCHIPS VILD	2042-Y58R	NCS S 2040-Y60R	
987441	KULÖRCHIPS VILDMARK	3911-B53G	NCS S 4010-B50G	
987351	KULÖRCHIPS VINDEL	1602-Y47R	NCS S 1502-Y50R	
987419	KULÖRCHIPS VINDIL	1802-B36G	NCS S 1502-B50G	Målade Rum
987363	KULÖRCHIPS VINDSTILLA	0901-Y18R	NCS S 1001-Y	Målade Rum
987451	KULÖRCHIPS VINKA	3108-G77Y	NCS S 3010-G80Y	
987421	KULÖRCHIPS VINTERVY	1806-B03G	NCS S 2005-B	
987393	KULÖRCHIPS VIPPA	2306-R50B	NCS S 2005-R50B	Målade Rum
987359	KULÖRCHIPS VRÅ	3805-Y28R	NCS S 4005-Y20R	
987460	KULÖRCHIPS VY	6806-B88G	NCS S 7005-B80G	Målade Rum
987287	KULÖRCHIPS VÄN	1303-Y29R	NCS S 1002-Y20R	
987427	KULÖRCHIPS VÄNTAN	4105-R92B	NCS S 4005-B	Målade Rum
987522	KULÖRCHIPS VÄRME	2320-Y99R	NCS S 2020-R	
987467	KULÖRCHIPS ÅKER	3313-G90Y	NCS S 3010-G90Y	
987471	KULÖRCHIPS ÄLVA	5011-G55Y	NCS S 5010-G50Y	
987388	KULÖRCHIPS ÄNTLIGEN	6703-B04G	NCS S 6502-B	
987445	KULÖRCHIPS ÖKENNATT	7011-B10G	NCS S 7010-B10G	Målade Rum
987510	KULÖRCHIPS ÖMSINT	2634-Y87R	NCS S 2030-Y90R	Målade Rum